

※必ず本書をよく読み、読んだ後は大切に保管してください。

この度はお買い上げいただき、ありがとうございます。

この取扱説明書は製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用前に必ず最後までお読みください。

### 警告

- 本製品は自転車専用カバーです。自転車にのみご使用ください。
- 火気のある場所で使用しないでください。難燃性ではありません。
- 窒息などを防ぐため、小さなお子様がかぶって遊ばない様にご注意ください。
- 厳しい環境時（高温、低温、塩害、砂埃など）での使用は十分に注意してご使用ください。異常があればすぐに使用を中止して下さい。

### 使用上の注意

- 強風時のカバーご使用は自転車の転倒の原因となりますのでご注意ください。
- カバーの破損の原因になるので、無理な力でかけたり、鋭利な突起物等で引っかいたりしないでください。
- 降雨時に水が溜まらないように、カバーにたるみができにくい形に整えてご使用ください。
- 本製品は高さを調整できますが、折りたたみ自転車やお子様用自転車には大きすぎるためおすすめいたしません。
- チャイルドシートやレインカバーの種類によって入らない場合があります。
- 自転車のサイズによっては、タイヤが少し見える場合があります。
- 紫外線や酸性雨など自然現象、経年変化により耐久性および防水性が損なわれる場合があります。

### - 各部の名称 -



物干しバックル



高さ調整ベルト



風飛び防止ベルト



サイドジッパー




前輪側

後輪側

乾燥の際は後輪にある高さ調整ベルトの受け側と前輪の物干しバックルを接続ください。

### - 使用方法 -



1. サイドジッパーを開け、**söpöta** のロゴが前輪側になるように持ってください。



2. 自転車の高い方から低い方の順にカバーをかけてください。



3. タイヤを覆うように裾部分をかぶせ、カバーの縫い目がフチになるように形を整えてください。



4. サイドジッパーを閉めて高さ調整ベルトを操作して自転車の大きさに合わせてください。



5. 自転車の幅に合わせて、風飛び防止ベルトの長さを調整して固定してください。

後部の調整ベルトで調節してください



＼ 動画で CHECK /

使用方法是 **こちら**

URL : <https://youtu.be/aJq4AjZ17uY>



söpöta SOP-MCO  
自転車カバーの使い方

## - 収納方法 -

\ Point! /

折りたたむ際は空気を含んでふくらむので、押しつぶしながら行ってください。

1. サイドジッパーのある面を上にし、左下に **söpöta** のロゴがくるように置いてください。



2. 右側から半分に折ってください。




3. さらにカバーの右側を左に向かって2回折ってください。



4. 下側を上に向かって縫い目の線に裾がくるように折ってください。



5. 縫い目から上の部分を 1/3 くらい折り、もう1回折ったら形を整えてください。



6. 袋に入れて終了です。



## - 仕様詳細 -

- ・品名：自転車専用 カバー
- ・品番：SOP-MCO
- ・素材：ポリエステル
- ・生地：250D オックスフォード
- 表面：撥水加工
- 裏面：ポリウレタンコーティング加工
- ・原産国：中国



## - お手入れ方法 -

- 本製品が汚れた場合は水またはぬるま湯で洗い流してください。洗濯機と手洗いで洗濯はおすすめいたしません。
- 湿気がサビの原因となりますので、本製品が濡れた場合はかけたままにせず、すぐに干してください。
- 防水スプレーをかけることで、より長くご使用いただけます。
- 使用しない時は埃の付着を避けるよう折りたたんで収納袋に保管してください。

## Check! 耐水性について

耐水性能の耐久性は1年間が目安となり、その後次第に落ちていきます。正常なご使用の場合でも1～2年以内の買い替えを推奨いたします。

## 商品に関するお問い合わせ

使用方法がわからない、届いた商品に不備がある等、何か問題がございましたらカスタマーサポートまでご連絡ください。

サムライ・ディング株式会社 カスタマーサポート



お電話でのお問い合わせ

055-269-7155 (月～金 10:00-17:00)



メールでのお問い合わせ

support@samuriding.co.jp

サムライ・ディング株式会社 〒409-3867 山梨県中巨摩郡昭和町清水新居 279